

# FRANTOIO MB

## PER ESCAVATORI



### AREE DI APPLICAZIONE



### MODELLI



MODELLO	UNITÀ	MB-C50 S4	BF60.1 S4	BF70.2 S4	BF80.3 S4	BF90.3 S4	BF120.4 S4	BF 135.8	BF 150.10
ESCAVATORE CONSIGLIATO	Ton	≥ 5 ≤ 8	≥ 8 ≤ 18	≥ 15 ≤ 25	≥ 18,5 ≤ 29	≥ 21 ≤ 32	≥ 30 ≤ 45	≥ 43 ≤ 80	≥ 70 ≤ 100
TERNA CONSIGLIATA	Ton	* ≥ 5 ≤ 9	-	-	-	-	-	-	-
PESO	Ton	0,75	1,65	2,30	3	3,50	4,80	7,50	10,50
CAPACITÀ DI CARICO	m <sup>3</sup>	0,15	0,55	0,65	0,70	0,90	1,30	1,60	2,30
PRESSIONE	bar	>200	> 220	> 220	> 220	> 220	> 220	> 230	> 230
PORTATA D'OLIO**	l/min.	>90 < 130	> 120 < 180	> 150 < 200	> 150 < 220	> 180 < 240	> 190 < 260	> 320 < 380	> 380 < 430
LARGHEZZA BOCCA	mm	540	610	740	850	910	1205	1300	1450
ALTEZZA BOCCA	mm	250	500	510	510	540	540	600	700

\*Posteriore

\*\*Il valore della portata idraulica deve essere raggiunto in concomitanza con la pressione di esercizio richiesta.

Per ottenere i valori in ton/h, moltiplicare i dati elencati nella tabella per il peso specifico del proprio materiale. Valori puramente indicativi, stimati con materiali di media tenacità.



### ACCESSORI



GARANZIA 24 MESI



KIT RICAMBI



NEBULIZZATORE



DEFERRIZZATORE



CONTATORE

I dati riportati non sono vincolanti, in quanto il costruttore si riserva di apportare migliorie ai propri prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso.

in f t You Tube you Instagram **MBCRUSHER.COM**